
# BE25ダイヘッド取扱説明書 BE25 DIE-HEAD INSTRUCTION MANUAL



- I. ダイヘッドの取り付け・取り外し [1. サドルからの取り外し]
  - ①ダイヘッドを途中まで持ち上げます。
  - ②ダイヘッドピンを親指で押し出します。
  - ③ダイヘッドをサドルから取り外します。




- [2. サドルへの取り付け]
- ①ダイヘッドを持ち上げた状態で、サドルの穴に ダイヘッドピンを止まるまで差し込みます。
- ②ダイヘッドを下へ降ろします。
- Ⅱ. チェーザの取り付け・取り外し
- [1. 取り外し]

## ! 注意 CAUTION

- ◆チューザの刃で手を切らないように、手袋をはめて作業してください。
- ♦ Wear gloves to avoid cutting of hands by the Dies blade.
- ①位置決めプレートを外し、カム板を下げます。
- ②ダイヘッドが下りている場合は 上からチェーザ番号1、4を抜きます。
- ③ダイヘッドを持ち上げて起こし チェーザ番号2、3を下へ抜きます。
- 〔2. 取り付け〕

## !注意 CAUTION

- ◆ダイヘッドとチェーザの番号が合っていないと、正しいねじが切れません。
- ◆ Proper threading cannot be achieved unless the number of the Die-Head does not match that of Dies.
- ①位置決めプレートが外れ カム板が下がった状態を確認します。
- ②各ダイヘッドの番号と同じ番号のチェーザを カチッと音がするまで挿入します。
- ③このときダイヘッドとチェーザの番号が 同一面にくるようにします。



- ①Lift the Die-Head halfway.
- 2) Push out the Die-Head Pin with thumb.
- 3 Remove the Die-Head from the Carriage.



- [2. Installing Die-Head on the Carriage]
  - ①Lift and hold the Die-Head and insert the Die-Head Pin until it seats the hole of the Carriage. ②Lower the Die-Head.

(1) Remove the Location Plate and lower the Cam Plate.

2When the Die-Head is lowered, pull out Dies No. 1

3Lift and stand the Die-Head and pull Dies No. 2


I. Removing and installing Dies
[1. Removal]

and 4 from above.

and 3 downward.

(2. Installation)

- ①Make sure the Location Plate is removed and the Cam Plate lowered.
- ②Insert the Dies having the same number as that of each Die-Head until click sound is heard.
- 3Make sure the numbers of Die-Head and Dies show on the same side.



#### Ⅲ. ねじサイズの変更

①ねじのサイズが【PT $^1/_2$ "】【PT $^3/_4$ "】のときは【PT $^1/_2$ "~ $^3/_4$ "】の $\mathfrak{f}_{\mathfrak{T}}$ ーサ $^*$ を使用し、

【PT1"】のときは【PT1"~11/2"】のチェーザを使用します。

- ②チェーザがねじサイズに適応していることを確認してください。
- ③ダイヘッドの位置決めプレートをねじサイズの位置決めブロック (【PT¹/2"】【PT³/4"】【PT1"】)に入れます。


④ダイヘッドとセットブロックに指をかけ、上につまみ上げるようにセットブロックをセットします。



#### Ⅳ. ねじ長さの調整

- ※出荷時は規格内のねじ長さに調整してありますが 必要に応じて次のように調整します。
- ①セットブロックがセットされていることを確認します。
- ②ロッキングレバーに付いているロックナットをゆるめます。
- ③ ードライバーでセットピンを時計方向にまわすと ねじ長さが長くなり、反時計方向では短くなります。 半回転でねじ長さが、2mm位変化します。
- ④一度調整すれば、ねじ長さはすべてのねじサイズで変わります。


⑤調整後ロックナットを締めてください。



#### V. ねじ深さの調整


- ①カム板に位置決めブロックを止めている 六角穴付ボルトをゆるめてください。
- ②位置決めブロックを手前に引くと ねじ深さが深くなり、奥に押すと浅くなります。 1目盛りにつき1.5~2山変化します。
- ③六角穴付ボルトを締めて位置決めブロックを固定し ねじ切りをします。
- ④切られたねじをパイプねじゲージ等で調べ 必要なら再調整してください。





#### ■. Change of thread size

- To thread size [1/2"],[3/4"], use Dies of [1/2" to 3/4"].
  - For thread size [1"], use Dies of [1" to  $1^{1/2}$ "].
- ②Make sure that Die-Head is set on Carriage and that Dies corresponds to the thread size.
- ③Put Location Plate of Die-Head into the thread size Location Block([1/2"],[3/4"],[1"]).
- Set the finger on the Die-Head and Setting
   Block, set the Setting Block in a manner to



### N. Adjustment of thread length

- \*The thread length has been adjusted within the standard length at the factory, but can be Adjusted as required.
- ①Ensure the Setting Block is set.
- ②Loosen the lock nut attached to the Locking-Lever.
- 3 Turning the Set Pin clockwise with a
- -Screwdriver makes longer threads and turning the same counterclockwise with a -Screwdriver makes shorter threads. The thread length could be changed about 2mm per half turn.
- Once adjusted, thread length changes for all thread sizes.
- 5 After the adjustment, fasten the lock nut.

#### V. Adjustment of thread depth

- ①Loosen the Stop Bolt securing the Location Block to the Cam Plate.
- ②Sliding the Location Block toward the front makes deeper threads and pushing it toward the back makes shallower threads.
  - The thread depth will change by 1.5 to 2 threads per scale.
- 3Tighten the Stop Bolt to secure Location Block and start threading.
- (4) Check the cut pipe with a pipe thread gauge, etc. and adjust it again if necessary.